

Manual de Instalação, Operação e Manutenção

### 30GS PRO-DIALOG PLUS NRCP

Resfriadores de Líquidos com Condensação a Ar e Compressores Scroll


Capacidade Nominal: 085 T.R.

60Hz



Para operação do controle utilize o manual de Controle e Soluções de Defeitos (30RA/30RH e 30GS Series)

#### **NOMENCLATURA**









# VERIFICAÇÕES DURANTE A PARTIDA DE SISTEMAS RESFRIADORES DE LÍQUIDO (Destaque e use para arquivo da obra)

#### A - INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Cliente:	
Local da obra:	
Instalador:	
Distribuidor:	
Partida executada por:	Data:/ /
B - EQUIPAMENTO:	
Modelo:	Número de série:
Compressores:	
Circuito A:	Circuito B:
1) Modelo:	1) Modelo:
Número de série:	Número de série:
Motor:	Motor:
2) Modelo:	2) Modelo:
Número de série:	Número de série:
Motor:	Motor:
Evaporador:	Fabricado por:
Modelo:	Data:
Número de série:	
C - VERIFICAÇÕES PRELIMINARES (Sim ou Não)	
Existem danos de transporte?	se sim, onde?
Os danos existentes vão prejudicar a partida?	
	ressores estejam ajustados.
<ul> <li>Verifique as fontes de energia. É a mesma da máquina?</li> </ul>	
O circuito de proteção foi bem dimensionado e instalado	
	instalada?
Os terminais estão bem apertados?	
	de aperto
	tatos auxiliares de partida das bombas de água gelada?
se não, o equipamento não poderá ser liga	
	ada?se sim, explicar:
	?
	ficadaReal (leitura)
, 13. State and a sage golden.	



#### D - PARTIDA DA MÁQUINA: (Coloque uma marca assim que cada item for atendido).

Certifique-se que a unidade esteja nivelada e alinhada.
<ul> <li>Certifique-se que a alimentação da máquina está sendo feita com a voltagem de controle correta:</li> </ul>
24V - 1 ph - 60 Hz
Certifique-se que os aquecedores de carter tenham sido energizados com no mínimo 24 horas de
antecedência (quando em 50Hz)
Certifique-se que o nível de óleo dos compressores esteja correto
Certifique-se que as válvulas de serviço estejam abertas
• Faça um teste geral de vazamentos com detector eletrônico ou lamparina, verificando principalmente os compressores,
tubos de distribuição dos condensadores, válvulas de expansão termostática, filtros secadores, plug fusíveis, termistores,
transdutores, cabeçotes do evaporador, etc
Localize, repare e faça um relatório de qualquer vazamento de R-407C
Verifique desbalanceamento de voltagem com a máquina a plena carga.
AB(V) AC(V) BC(V)
• AB+BC (dividido por 3) = voltagem média volts.
• Máximo desvio da voltagem média = volts.
• Desbalanceamento de fase = (máximo desvio) x 100 = % desbalanceamento. Se for maior de que 2%
voltagem média
NÃO tente dar partida. Desligue a máquina. Entre em contato com o cliente/instalador para corrigir o problema.
• Certifique-se que a voltagem fornecida para a máquina esteja dentro da faixa de aplicação da mesma
E - VOLUME DE ÁGUA DO CIRCUITO FECHADO:
TIPOS DE SISTEMAS:
THE OS DE SISTEMAS.
Ar condicionado - mínimo de 3.25 litros/KW (3 galões/T.R.) =
Aplicação industrial - mínimo de 6.5 litros/KW (6 galões/T.R.) =
VERIFICAÇÃO DE PERDA DE CARGA ATRAVÉS DO EVAPORADOR:
Pressão da água na entrada do evaporador kPa ou PSIG.
Pressão da água na saída do evaporador kPa ou PSIG.
A variação de pressão entre a entrada e a saída será a perda de carga.
No catálogo técnico do produto será encontrada uma tabela de relação entre perda de carga x vazão.
Vazão total: (GPM ou l/s) vazão mínima da seleção (GPM ou l/s),(GPM/T.R.)
ou (l/s por kPa) perda de carga mínima da seleção (kPa ou PSIG)
vazão específica do projeto (GPM ou l/s).
NOTA: caso for verificada baixa vazão de água no sistema, verifique os componentes como tubulação, filtros, válvulas
globo ou de ângulo, rotação de bombas, etc
PROTEÇÃO CONTRA CONGELAMENTO: (se for aplicado em baixas temperaturas)
percentual de salmouras (brine) da solução
Temperatura de saída da solução específica para a obra°C.

#### F - TESTE FUNCIONAL DE PERFORMANCE:

Siga criteriosamente o manual de controles e soluções de defeitos. Certifique-se que os ventiladores estejam girando no sentido correto e que todas as válvulas de serviço estejam abertas.

1. INTRODUÇÃO	6
2. INSTALAÇÃO	
1º ESTÁGIO - IÇAMENTO E ASSENTAMENTO DA MÁQUINA	6
2º ESTÁGIO - OS COMPRESSORES	
3º ESTÁGIO - VERIFICAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA DO EVAPORADOR E DRENO	7
4º ESTÁGIO - LIGAÇÕES ELETRICAS	
5º ESTÁGIO - INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS	
3. DADOS FÍSICOS	
4. PESO E DISTRIBUIÇÃO DE CARGA	9
5. DIMENSÕES	10
6. PERDA DE CARGA NO EVAPORADOR	11
7. DIAGRAMAS ELÉTRICOS E CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	12
7.1 DIAGRAMAS DE COMANDO 30GSC085	13
7.2 DIAGRAMAS ELÉTRICOS DE FORÇA 30GSC085 (220/380/440V)	16
7.3 LEGENDA DOS COMPONENTES	
8. OPERAÇÃO COM BAIXA TEMPERATURA AMBIENTE	18
9. VERIFICAÇÕES ANTES DA PARTIDA	
10. PARTIDA E FUNCIONAMENTO	18
11. DESBALANCEAMENTO DA VOLTAGEM DA FONTE	19
12. TAXAS DE VAZÃO NOMINAL E MÍNIMA NO CIRCUITO DE ÁGUA GELADA	
13. SEQÜÊNCIA DE OPERAÇÃO	20
14. DADOS DE PERFORMANCE	21
15. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	22
15.1. DIAGNÓSTICO E CORREÇÃO DE FALHAS	
15.2. CIRCUITO FRIGORÍFICO	22
15.3. COMPONENTES ELETRÔNICOS	23
15.4. COMPRESSORES	23
15.5. REMOÇÃO DO COMPRESSOR	23
15.6. MANUTENÇÃO NO EVAPORADOR	23
15.7. MANUTENÇÃO DOS CONDENSADORES	25
15.8. VENTILADORES DOS CONDENSADORES	26
15.9. VÁLVULA DE EXPANSÃO TERMOSTÁTICA - TXV	26
15.10. INDICADORES DE UMIDADE	27
15.11. FILTROS SECADORES	27
15.12. VÁLVULAS DE SERVIÇO DAS LINHAS DE LÍQUIDO	27
15.13. TERMISTORES	27
15.14. TRANSDUTORES DE PRESSÃO	28
15.15. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	28
15.16. PROTEÇÃO DOS COMPRESSORES	28
15.17. AQUECEDORES DE CARTER	29
15.18. BAIXA TEMPERATURA DA ÁGUA	29
15.19. PROTEÇÃO CONTRA A FALTA DE VAZÃO DE ÁGUA	29
15.20. PERDA DE CARGA DE REFRIGERANTE	29
15.21. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DE PRESSÃO	29
15.22. PROTEÇÃO DO LADO DE ALTA PRESSÃO	29
15.23. PROTEÇÃO DO LADO DE BAIXA PRESSÃO	29
15.24. OUTROS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	29
16. CONVERSÃO DE UNIDADES	30

IMPORTANTE: Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia na mesma freqüência de rádio e se não instalado e usado de acordo com estas instruções pode causar interferência nos mesmos. Vários testes têm sido feitos e os resultados encontrados mostraram estar de acordo com os limites classe A de dispositivos de computadores, conforme definidos pelas regulamentações da FCC, subitem J do item 15, as quais foram geradas para fornecer a proteção adequada contra tais interferências quando em operação numa área comercial.

#### CONSIDERAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

A instalação, partida e manutenção destes equipamentos pode ser perigosa devido as pressões a que o sistema é submetido, componentes elétricos e localização dos mesmos (telhados, níveis elevados, etc ... ).

Somente pessoal qualificado, treinados e mecânicos de manutenção devem instalar, por em marcha e prestar manutenção nestes equipamentos. Tarefas básicas de manutenção como limpeza das serpentinas dos condensadores podem ser realizadas por pessoal não especializado.

Quando for feito qualquer tipo de manuseio no equipamento, deve-se observar atentamente todos os avisos de segurança alertados na literatura técnica, em etiquetas, adesivos e notas de advertência afixadas e observar quaisquer outras preocupações de segurança que podem ser aplicadas.

#### ATENÇÃO:

- Siga rigorosamente todas as normas de segurança.
- Utilize óculos e luvas de segurança.
- Seja cuidadoso na instalação, içamento e uso de equipamento para transporte de carga.



PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO Desligue todas as chaves de alimentação elétrica do equipamento antes de efetuar qualquer tipo de manutenção.



RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO Mesmo com a chave geral desligada, alguns circuitos podem permanecer energizados por estarem conectados a uma fonte de força separada.

#### 1. INTRODUÇÃO

Estas instruções cobrem a instalação, operação e serviços de manutenção, dos resfriadores de líquidos 30GS 085TR PRO-DIALOGPLUS com CCN. Inspecione o equipamento na chegada para, avaliar se houve dano no transporte. Se for encontrado qualquer dano, preencha imediatamente um formulário de reclamações contra a empresa de transporte. Quando for levar em consideração a localização da máquina certifique-se que está de acordo com as leis locais.

Leve em consideração um espaço adequado para circulação de ar, fiação elétrica, tubulação e área para manutenção.

Certifique-se que o piso onde vai ser colocada a máquina esteja bem nivelado e que seja bem dimensionado para suportar o peso de operação da máquina. Ver tabelas 1 e 2.

#### 2. INSTALAÇÃO

## 1º ESTÁGIO - IÇAMENTO E ASSENTAMENTO DA MÁQUINA.

Estes resfriadores de líquidos são protegidos para serem içados somente na vertical e é muito importante que somente este seja o método a ser utilizado.

Furos apropriados são fornecidos na base da máquina, adequados para içamento (ver etiqueta de içamento, fixada na máquina, lado oposto ao de entrada de força). É recomendado que seja usado tubos de aço diâmetro 2 polegadas e que os mesmos passem pelos furos do chassi sobrando um bom pedaço de cada lado, suficiente para engatar as correntes ou cabos de aço.

Use o espaçador, fornecido de fábrica, para manter os cabos ou corrente afastados das laterais da máquina. Tenha muito cuidado para não danificar as serpentinas condensadoras. Coloque os cabos ou correntes até a altura recomendada na etiqueta de içamento formando um ângulo mínimo de 45° com a horizontal do topo da máquina. Cuidadosamente levante e acomode o equipamento na sua posição definitiva.

O desenho de distribuição de carga informa os centros de gravidade de cada máquina.

Para transporte, todas as máquinas saem da fábrica montadas num skid de madeira que abrange toda a base da máquina. O skid deve ser removido antes de colocar a máquina no seu local definido na obra.

Faça o içamento conforme descrito acima para a remoção do skid. Para proteção contra sujeira ou umidade durante o transporte, é utilizado somente um plástico que deve ser removido antes da partida. Caso não exista condições de içamento, a máquina pode ser movimentada sobre roletes. Quando a máquina for movimentada sobre roletes, o skid de madeira deve ser retirado com antecedência. Use no mínimo 3 roletes para distribuir o peso da máquina. Se a máquina tiver que ser içada, levante a mesma como descrito acima e coloque a máquina num carrinho rolante. Somente aplique força no carrinho e não na máquina. Quando a máquina estiver no local definido na obra levante a máquina e retire o(s) carrinho(s). A máquina deve ser nivelada para assegurar a equalização de óleo entre os compressores e deverá ser colocado parafusos de fixação nos locais determinados (ver desenho pág. 10) se forem requeridos isoladores de vibração (fornecidos por terceiros) ver Tabela 2 para a distribuição de peso.

#### 2º ESTÁGIO: OS COMPRESSORES

Nas unidades 30GSC085 os compressores são montados sobre isoladores de vibrações, não havendo necessidade de serem destravados após transporte.

#### 3º ESTÁGIO: VERIFICAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA DO EVAPORADOR E DRENO

Olhando a máquina de frente para o evaporador, a entrada de água gelada (retorno do sistema), fica a direita, próxima ao painel de controle e, a saída da água gelada (fornecimento para o sistema), fica a esquerda. O evaporador tem conexão do tipo flange reto.

As conexões de entrada e saída de água do evaporador são protegidas por uma isolação e esta deve ser removida quando for instalada a máquina.

Mesmo que exista um purgador de ar no casco do evaporador, é recomendado que sejam previstos purgadores na tubulação do sistema para facilitar serviços. Devem ser fornecidos também no campo, válvulas de serviço adequadas para regulagem da vazão. Coloque válvulas no retorno e fornecimento de água, o mais próximo possível do evaporador. Coloque purgadores nos pontos mais altos, do sistema de água gelada. Instale filtro na linha de retorno da água, o mais próximo possível da máquina. Após completada a instalação da tubulação no campo, onde a tubulação ficar exposta em temperaturas abaixo de 0°C, é necessário colocar uma solução anticongelante (etileno glicol) ou fitas com aquecimento elétrico.

IMPORTANTE: Antes de dar a partida na máquina, certifique-se que todo o ar tenha sido purgado do sistema.

Uma conexão para dreno está localizada na saída da água gelada na parte baixa do evaporador.

#### **ATENÇÃO**

## Cuidados com Pintura - Instalações no Entorno das Máguinas:

A Carrier recomenda que durante as instalações realizadas no entorno da máquina, como precaução para que não ocorram danos na pintura, a máquina seja isolada/protegida, de maneira que cavacos derivados de procedimentos de corte em peças metálicas, não entrem em contato com esta. Esta precaução é necessária, pois este cavaco incandescente, poderá se fixar sobre a tinta, dando a impressão que o processo de pintura esteja com problema de corrosão, quando na verdade trata-se de impregnação de sujeiras destas instalações no entorno.

Recomenda-se também que, após as instalações realizadas no entorno da máquina, a mesma receba uma limpeza geral, para que possíveis cavacos de instalação ou sujeiras de obra, não fiquem impregnadas sobre a pintura da máquina.

#### 4º ESTÁGIO: LIGAÇÕES ELÉTRICAS

As características elétricas do fornecimento de energia na obra devem estar de acordo com os dados da plaqueta da máquina. A voltagem fornecida deve estar entre os limites mostrados.

Conexão de força no campo - Toda a fiação de força deve estar de acordo com as normas locais. Instale chave com proteção fusível que pode ser do tipo abre/fecha e deve estar localizada em locais acessíveis na obra. A alimentação principal de força deve ser pela parte inferior da caixa elétrica, olhando a caixa de frente.

Conexão de alimentação para o circuito de controle - A alimentação poderá ser feita via transformador fornecido com a máquina.

#### A AVISO

Os aquecedores do carter, estão ligados no circuíto de controle. Por isso, estarão sempre energizados mesmo que a máquina esteja DESLIGADA.

Para a máquina 30GSC085 os terminais 13 e 14 da borneira TB1 são fornecidos para fazer a interligação da bomba de água, e chave de fluxo. Estes dispositivos devem ser instalados em série. Os terminais 5 e 6 da borneira TB1, são para serem usados com chave Liga/ Desliga remota.

Os terminais 1 e 2, 3 e 4 estão disponíveis para alarme remoto do circuito "A" e "B" respectivamente.

Os terminais 1 e 2 da placa A1 e os terminais 3 e 4 da placa A3 estão disponíveis para alarme remoto do circuito "A" e "B" respectivamente.

#### 5º ESTÁGIO: INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS

Um número de acessórios estão disponíveis para oferecer os seguintes benefícios (para detalhar, ver o manual de controles e soluções de defeitos).

- Controle de bomba de água gelada
- Intertravamento para usar chave de fluxo
- Controle do limite de demanda por interruptor 3 estágios
- Duplo set point
- Comunicação (CCN)
- Alarme remoto
- Liga/desliga remoto

IMPORTANTE: A chave de fluxo de água é mandatorio. Se não for instalada a chave de fluxo de água gelada, o equipamento perderá a garantia.

#### 3. DADOS FÍSICOS


#### TABELA 1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 60Hz

CARACTERÍSTI	CAS FÍSICAS 60Hz		30GSC
Tamanho da unio	dade		085
Peso aproximado	o da unidade em operação	kg	3000
Carga refrigerant	e R407C	kg	82
	Tipo		Scroll
	Tipo de óleo		POE 320SZ (código 70102031)
	Quantidade		3,2 litros por compressor
	Quant. Ckt A		3
	Quant. Ckt B		3
	Estágio de controle de capacidade	%	6
Compressor	Ckt A - A1	%	16,6
	A2	%	33,3
	A3	%	50
	Ckt B - B1	%	66,6
	B2	%	83,6
	B3	%	100
	Mínimo estágio de capacidade	%	16,6
	Tipo		Hélice com impulsão direta
	Velocidade	rpm	1140
Ventiladores do	Diâmetro	mm	804
Condensador	Número de ventiladores		4
	Potência	CV	1,5
	Fluxo de ar total	cfm	44000
	Tipo		Aletas de alumínio - tubos de cobre
	Tubos (cobre) / OD	mm	3/8" x 0,28
Serpentinas do	Aletas / polegada		15
Condensador	Número de filas - cada circuito		4
	Área de face total - 2 circuitos	m²	12
	Máxima pressão de operação - Lado refrigerante	psig	R407C - 420 psig
	Quantidade		1
	Tipo		Expansão direta casco e tubo
	Volume de água incluindo bocais	I	92,6
Refrigerador	Máxima pressão de operação - Lado refrigerante / lado água	psig	278 / 300
	Conexões de água		Tipo flangeado
	Bitola entrada e saída	pol	4"
	Dreno (polegadas)	pol	3/4" NPT

NOTAS: 1) Para informações sobre estágios de controle de capacidade consulte o manual sobre controle e soluções de defeitos.

<sup>2)</sup> Olhando a máquina de frente para os compressores o (CKT A) é o da direita e o circuito (CKT B) é o da esquerda.

#### 4. PESO E DISTRIBUIÇÃO DE CARGA TABELA 2. PESOS DE MONTAGEM



C-AL - Tubulação de Cobre - Aletas de Alumínio (Tipo Gold Fin)

#### TABELA 3. CENTRO DE GRAVIDADE / INFORMAÇÕES PARA IÇAMENTO






Figura 1





#### 7. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

UNIDADE	1	TENEÃO [ V ]	.,						DADO	DADOS DO COMPRESSORES	OMPRE	SSOR	ES					
	=	1 OWSNI								CIRC	<b>CIRCUITO A</b>	7						
30GS	ALI	ALIMENTAÇÃO	ÃO		Compi	Compressor A1	41			Compi	Compressor A2	42			Compr	Compressor A3	43	
(e0Hz)			NAÓ VINAO	RLA [A]	RLA [A]   LRA [A]	KW		KVAr	FP KVAr RLA[A] LRA[A] KW	LRA [A]	KW	FP	KVAr	RLA [A]	KVAr RLA [A] LRA [A] KW	KW	FP	KVAr
		Y IN III NIII NI	AIMINAM		ZR 1	190 ع				ZF	ZR 190				ZF	ZR 190		
	220	198	242	52,4	340,0		0,82	0,82 7,5	52,4	340,0		0,82	7,5	0,82 7,5 52,4	340,0 16,5 0,82 7,5	16,5	0,82	7,5
085	380	342	418	35,2	196,0	16,5	0,71 10,0	10,0	35,2	196,0 16,5 0,71 10,0	16,5	0,71		35,2	196,0 16,5 0,71	16,5		10,0
	440	968	484	29,1	173,0		0,74	0,74 7,5	29,1	173,0		0,74	0,74 7,5	29,1	173,0 16,5 0,74 7,5	16,5	0,74	7,5

	JNIDADE		× 0							DADO	DADOS DO COMPRESSORES	OMPRI	ESSOR	ES					
		=	I ENSAU [ V ]								CIRC	CIRCUITO B	m						
	30GS	ALI	ALIMENTAÇÃO	ÃO		Compr	Compressor B1	31			Comp	Compressor B2	82			Compressor B3	essor	33	
•	(e0Hz)		obalizione de la companya de la comp	NA Á VINA A	RLA [A]	RLA [A]   LRA [A]	KW		KVAr	FP KVAr RLA[A] LRA[A] KW	LRA [A]	KW		KVAr	RLA [A]	FP KVAr RLA[A] LRA[A] KW	KW	FP	KVAr
		NOININAL I	CIMINIINI	AIVIIAAIVI		ZR ′	र 190				ZF	ZR 190				ZF	ZR 190		
		220	198	242	52,4	340,0		0,82	0,82 7,5	52,4 340,0	340,0		0,82	0,82 7,5	52,4	340,0		0,82 7,5	7,5
40	085	380	342	418	35,2	196,0	16,5	0,71	0,71 10,0	35,2	196,0	16,5	16,5 0,71 10,0	10,0	35,2	196,0	16,5	16,5 0,71	10,0
		440	968	484	29,1	173,0		0,74	7,5	0,74 7,5 29,1	173,0		0,74	0,74 7,5	29,1	173,0		0,74 7,5	7,5

UNIDADE		TENSÃO [V]	٧.]		VEN	/ENTILAD	ORES			DADOS	DADOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES	COMPLEME	NTARES	
30GS	ALI	ALIMENTAÇÃO	ÃO						CIRCL	CIRCUITO A	CIRCL	CIRCUITO B	TO	TOTAL
(60Hz)	NOMINAL	MÍNIMA	NOMINAL MÍNIMA MÁXIMA QTD	QTD	RLA LRA [A] [A]	LRA [A]	P [CV]	KW TOTAL	RLA TOTAL [A]	KW TOTAL [W]	RLA TOTAL KW TOTAL KW TOTAL RLA TOTAL KW TOTAL [A] [W] [W] [W]	KW TOTAL [W]	RLA TOTAL [A]	KW TOTAL [W]
	220	198	242		5,5	5,5 29,2			168,2		168,2		340,4	
085	380	342	418	4	3,18 16,9	16,9	1,5	0,9	112,0	52,5	112,0	52,5	227,9	105,0
	440	396	484		2,75	2,75 14,6			95,8		92,8		189,6	

# Observações Importantes:

Dados obtidos do catálogo técnico de compressores da Copeland.

 I - Os valores de RLA, KW, FP, RLA TOTAL e KW TOTAL mostrados na tabela referem-se a dados nominais de operação da unidade em regime.

Temperatura de Sucção -  $45^{\circ}F(7,2^{\circ}C)$  e Temperatura de Condensação -  $130^{\circ}F(54,4^{\circ}C)$ . 2 - Os valores indicados na coluna KVAr são dimensionados para os compressores quando da

necessidade de correção de fator de potência para 0,92.

# Legenda:

RLA - Corrente Nominal (Rated Load Amps)


LRA - Corrente Rotor Bloqueado (Locked Rotor Amps)


KW - Potência Nominal Consumida


FP - Fator de Potência (sem correção para 0,92)

KVAr - Potência Reativa recomendada para o dimensionamento do banco de capacitores (0,92)


#### 7.1 - DIAGRAMAS DE COMANDO 30GSC085







#### 7.2 - DIAGRAMAS ELÉTRICOS DE FORÇA 30GSP 085 (220V/380V/440V)



# S1 A 11799005

# I FORNDA DE CAROS

AZI.	AZUL.	BLUE	CELESTE
PRT	PRETO	BLACK	NEBRO
380	BRANCO	WHITE	BLANC0
VPD	VERDE	GREEN	VERDE
AMR.	AMARELO	YELLOW	ANARILLO
МВМ	MARROM	BROWN	MARRON
ZNO	CINZA	BRAY	6815
V10	VIOLETA	PURPLE	VIOLETA
VEH	VERMELHO	RED	ROJO
18.1	LARANJA	ORANGE	NARANJA

Ĭ	LEGENDA	<u>_</u>	CABOS
	COLOR	LEGEND	_
=	LEYENDA DE LAS CORES	E LAS C	ORES
72Y	YZN.	BLUE	OELESTE
PRT	PRETO	BLACK	NEBBO
BBC	BRANCO	WHITE	BLANCO
VRD	VERDE	GREEN	VERDE
AMR	AMARELO	YELLOW	ANARILLO
HEH	МАЯВОМ	BROWN	MARRON
ZNO	CINZA	BRAY	GRIS
V10	VIOLETA	PURPLE	VIOLETA
VRM	VERMELHO	RED	R030
	1 ADAM TA	CONTROL	441004114

# LEYENDA

PLACA NRCP MODILIO PRINCIPAL CKT "A"

		TUMEN WHITE TRANSPORT FAILURE AND A
	75	PANEL STADPTICO DE COMANDO
	N3	PLACA MRCP MODULO ESCLAVO CKT "8"
	A7	PLACA DE COMMITCACION Y PROGRAMACION HORARIA
	X	TERMISTOR INTERNO DEL COMPRESOR
	I dB	TRANSDUCTOR DE PRESSION DE DESCARSA CKT "A"
	892	TRANSDUCTOR DE PRESSION DE DESCARGA CKT "B"
	BP3	TRANSDUCTOR DE PRESSION DE SUCCION DEL CKT "A"
	Bb4	TRANSDUCTOR DE PRESSION DE SUCCION DEL CKT "B"
	RT10	SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE EXTERNO
	TB1	BORNERA DE COMANDO
	RTZ	SENSOR TEMPERATURA SALIDA DE ABUA - EYAPORADOR
	RTI	SENSOR TEMPERATURA ENTRADA DE ABUA - EVAPORADOR
	Đ	DISYUNTOR RESISTENCIA DEL CARTER
	TF	TRANSFORMADOR DE COMANDO
	¥	FUSIBLE DE COMANDO
	FSI	LLAVE DE FLUJO DEL EVAPORADOR
	9716	PRESSOSTATO DE ALTA DEL CIRCUITO A
	30 Se	PRESSOSTATO DE ALTA DEL CIRCUITO B
	06dS	LLAVE DE FLUJO DEL EVAPORADOR
	FRX	CONTACTO RELE DE SOBRECARSA COMPRESORES
	KMMX	CONTACTOR DEL VENTILADOR
	MVX	MOTOR VENTILADOR
	KTX	RELE DE TIEMPO SOLENDIDE LINEA DE LIQUIDO
	YWX	SOLEWIDE LINEA DE LIQUIDO
	KNKK	CONTACTO DEL COMPRESOR
	T.A.	TERMINAL DEL ATERRADO
	5	RESISTENCIA DEL CARTER
	X-dM00	COMPRESOR
	y,	DISYUNTOR DE COMANDO
	XSD	SECCIONADORA DE FUERZA
	全	RESISTENCIA DEL COOLER COLAMENTE SONZO
	ОНО	DISYUNTOR RESISTENCIAS COOLER (SOLAMENTE SOHZ)
	DIT.	TRANSFORMADOR RESISTENCIAS COOLER (SOLAMENTE SOICZ)
	TSTHC	TERMOSTATO RESISTENCIAS COOLER (SOLAMENTE SOHZ)
	XAMD	DISYMTOR DE LOS VENTILADORES
	RPXF	RELE AUXILIAR DEL PRESSOSTATO DE ALTA
	FRVX	CONTATO RELE DE SOBRECARBA DE LOS VENTILADORES

EVAPORATOR PLOW SMITCH COMPRESSOR OVERLOAD RELAY CONTACT

FAN CONTACTOR FAN MOTOR

CKT "A" HIGH PRESBOSTAT EVAPORATOR FLOW SALTCH

SOLENOTO LIQUID LINE TIME RELAY

LIQUID LINE SOLEWOID COMPRESSOR CONTACTOR CRANKCASE RESISTANCE

GROUNDING TERMINAL

COMMAND SAITCH POWER SHUT OFF

# LEGEND

LEGENDA

LEGENDA DOS COMPONENTES PORTUGUES/INGLES/ESPANHOL

30GS / 30HKS

_	PLACA NRCP MODULO PRINCIPAL CKT "A"	
	PAINEL SINOPTICO DE COMMOD	
m	PLACA NRCP HODULO ESCRAVO CKT "B"	
_	PLACA DE COMUNICACAO E PROGRAMACAO HOBARTA	
X	TERMISTOR INTERNO COMPRESSOR	
17	TRANSDUTOR DE PRESSAO DE DESCARDA CIRCUITO A	
52	TRANSDUTOR DE PRESSAO DE DESCARSA CIRCUITO B	
F3	TRANSDUTOR DE PRESSAD DE SUCCAO DO CIRCUITO A	
74	TRANSDUTOR DE PRESSAO DE SUCCAO DO CIRCUITO B	
110	SENSOR DE TEMPERATURA DE AR EXTERNO	
B1	BONETRA DE COMANDO	
12	SENSOR TEMPERATURA SALDA DE ABUA - EYAPORADOR	
E	SENSOR TEMPERATURA ENTRADA DE AGUA - EVAPORADOR	
ž	DISJUNTOR RESISTENCIA DO CARTER	
Ŀ	TRANSFORMADOR DE COMMADO	
×	FUSIVEL DE COMMIDO	
150	CHAVE DE FLUXO DO EVAPORADOR	
916	PRESSOSTATO DE ALTA DO CIRCUITO A	
35.5	PRESSOSTATO DE ALTA DO CIRCUITO B	
064	CHAVE DE FLUXO EYAPORADOR	
XX.	CONTATO RELE DE SOBRECARSA COMPRESSORES	
CMVX	CONTATOR DO VENTILADOR	
V.X	NOTOR YENTILADOR	
ĕ	RELE DE TEMPO SOLENDIDE LINHA DE LIQUIDO	
VX.	SOLENDIDE LINHA DE LIQUIDO	
MX	CONTATOR DO COMPRESSOR	
*	TERMINAL DE ATERRAMENTO	
E	RESISTENCIA DO CARTER	
X-4400	COMPRESSOR	
y.	DISJUNTOR DE CONANDO	
SX	SECCIONADORA DE FORCA	
9	RESISTENCIA DO COOLER CSOMENTE SOAZO	
£	DISJUNTOR RESISTENCIAS COOLER CSOMENTE SOHZO	
2	TRANSFORMADOR RESISTENCIAS COOLER (SOMENTE SONZ)	
STHC	TERMOSTATO RESISTENCIAS COOLER (SOMENTE SONZ)	
MYX	DISJUNTOR DOS VENTILADORES	
PXF	RELE AUXILIAR DO PRESSOSTATO DE ALTA	
BWX	CONTATO RELE DE SOBRECARDA DO VENTILADOR	

EVAPORATOR LEAVING WATER TEMPERATURE SENSOR EVAPORATOR ENTERING WATER TEMPERATURE SENSOR CRAWICASE RESISTANCE CIRCUIT BREAKER

CKT "A" DISCHARE PRESSURE TRANSDUCER
CKT "B" DISCHARGE PRESSURE TRANSDUCER
CKT "A" SUCTION PRESSURE TRANSDUCER
CKT "B" SUCTION PRESSURE TRANSDUCER

OUTSIDE AIR TEMPERATURE SENSOR

COMMUNICATION BOARD AND TIME SCHEDULING

CKT "8" SLAVE HODULE NRCP BOARD COMPRESSOR INTERNAL THERNISTOR

CKT "A" MAIN MODULE NRCP BOARD COMMAND STNOPTIC PAWEL.

COOLER RESISTANCE TRANSFORMER CONLY SONZO COOLER RESISTANCE THERMOSTAT CONLY SOHZ)
FAN NOTOR CIRCUIT BREAKERS AUXILIARY RELAY OF HIGH PRESSURE SWITCH FAN NOTOR OVERLOAD RELAY CONTACT

COOLER RESISTANCE (DMLY SONC) COOLER RESISTANCE SMITCH (ONLY SONZ)

#### 8. OPERAÇÃO COM BAIXA TEMPERATURA AMBIENTE:

As máquinas podem operar com temperaturas ambiente até 0°C sem qualquer alteração. Consulte nossa engenharia de produto para aplicações abaixo de 0°C.

#### **OUTROS ACESSÓRIOS:**

1 - Kit de redução de ruído: É um acessório para reduzir o nível de ruído que poderá ser instalado na fábrica ou no campo.

IMPORTANTE: Antes de começar os serviços de partida destes equipamentos revise a lista preliminar de itens para resfriadores PRO-DIALOGPLUS cujos requisitos devem ser atendidos. Na parte inicial deste manual existe um formulário que pode ser removido para preenchimento. Estas informações serão úteis para uma partida adequada e servirá também para registro das condições de operação, informações gerais sobre o equipamento, como a máquina iniciou a sua operação e futuras referências para serviços de manutenção ou reparo.

#### 9. VERIFICAÇÕES ANTES DA PARTIDA

Não tente dar partida no equipamento, mesmo que momentaneamente, antes que as seguintes verificações tenham sido completadas:

#### **VERIFICAÇÃO DO SISTEMA**

- Verifique todos os componentes auxiliares tais como: Bomba de circulação de água gelada, Fan-Coils de outros equipamentos da rede de água gelada. Consulte todas as informações dos fabricantes. Os contatos para o dispositivo de partida das bombas de água gelada devem estar interconectadas adequadamente ao controle. Procure familiarizar-se com a etiqueta do diagrama elétrico que acompanha a máquina e este manual sobre operação e manutenção. Não utilize a bomba de água gelada para controle de partida/parada do equipamento.
- Abra as válvulas de serviço das linhas de sucção.
- Abra as válvulas de serviço das linhas de líquido.
- Encha o circuito de água gelada com água limpa e outros produtos recomendados para aplicação como: Etileno Glicol, Inibidores de corrosão, Inibidores de incrustração, etc. Elimine o ar das tubulações pela parte mais alta da tubulação (veja tubulações de água gelada). Se for prevista temperatura de operação abaixo de 0°C, deve-se adicionar uma quantidade adequada de etileno glicol à água para evitar o congelamento.
- Verifique e/ou reaperte todas as conexões elétricas.
- O óleo do cárter do compressor deverá aparecer no visor: O nível deverá situar-se à 1/2 da altura do visor.

- Energia elétrica de alimentação da unidade deve estar de acordo com a solicitada na placa de identificação.
- Aquecedores de carter devem estar firmemente presos ao redor do compressor e serem ligados 24 horas antes da partida.

#### A AVISO

Aquecedores de carter dos compressores são conectados ao circuito de controle de modo que esses componentes permaneçam energizados desde que o disjuntor de controle esteja ligado e o circuito de controle energizado. Mesmo que qualquer dispositivo de segurança esteja aberto ou a unidade seja desligada, os aquecedores continuarão operantes. OS AQUECEDORES DEVEM SER LIGADOS 24 HORAS ANTES DA PARTIDA INICIAL.

 Verifique todas as interligações e ajustes de campo. As unidades serão embarcadas com os seguintes parâmetros pré-programados:

1 - Tipo da unidade (cooling only)	1
2 - Ajuste de set-point (água)6	OC
3 - Tipo de refrigerante (R22)	2
4 - Seleção rampa de carga	VO
5 - Seleção de intertravamento da bomba do evaporado	r1
6 - Seleção do controle da bomba do evaporador	1
7 - Controle da sequência de carregamento (Auto)	1
8 - Controle de limite de demanda	VO
9 - Controle de seleção de relógio (CLOCK)Y	ES

#### NOTA:

Ajustes de campo darão a nova configuração, data e período de tempo. Para maiores informações sobre controles e soluções de defeitos, ver o manual de instruções apropriado.

\* Os motores dos ventiladores são trifásicos. Verifique a rotação e funcionamento. Se a rotação não está correta basta trocar a ligação de dois condutores de fase.

#### **10. PARTIDA E FUNCIONAMENTO**

#### **PARTIDA EFETIVA**

A partida efetiva do equipamento deve ser feita somente sob a supervisão de técnico de refrigeração qualificado pela Carrier.

- 1 CERTIFIQUE-SE QUE TODAS AS VÁLVULAS DE SERVIÇO ESTEJAM ABERTAS.
- 2 AJUSTE A TEMPERATURA DE SAÍDA DA ÁGUA GELADA.
- 3 Se houver qualquer função de controle opcional ou acessórios, a máquina deverá ser configurada adequadamente nesses parâmetros. Para maiores informações ver manual de controles e soluções de defeitos.

- 4 Para acionar a unidade verifique o modo de acionamento que está colado na porta do quadro elétrico.
- 5 Permita que a máquina entre em funcionamento e confirme que tudo esteje funcionando adequadamente. Verifique se a temperatura de saída da água gelada está de acordo com o ajuste. Se a opção rearme de temperatura for usada, a temperatura real da água poderá não estar de acordo com o ajuste da temperatura de saída da água gelada.

#### LIMITES DE OPERAÇAO

#### **TABELA 4 - TEMPERATURAS LIMITES**

Parâmetro Limite	Limite <sup>o</sup> C
Máxima temperatura ambiente	46
Mínima temperatura ambiente	0
Máxima temperatura de entrada de água no resfriador	35
Máxima temperatura de saída da água no resfriador	21
Mínima temperatura de saída da água no resfriador*	4,5

<sup>\*</sup> Sem modificações para brine.

Para operação contínua, é recomendado que a temperatura de entrada de água no resfriador não seja maior que 25°C.

#### **NOTAS:**

- 1 Se a máquina vai ser montada em uma região com alta taxa de irradiação solar, a posição de montagem deve ser de tal maneira que a caixa de controle não fique exposta a irradiação solar direta
- 2 Para resfriadores de líquido especialmente modificados para operação a baixas temperaturas (Brines), a máquina pode fornecer este brine até a temperatura de saída de -9°C.

VOLTAGEM: As mínimas e máximas voltagens fornecidas devem ser de acordo com as listadas na Plaqueta da unidade. Dados elétricos.

#### 11. DESBALANCEAMENTO DA VOLTAGEM DA FONTE

Nunca opere um motor quando existir desbalanceamento na voltagem maior que 2%. Use a seguinte fórmula para determinar a % de desbalanceamento:

% desbalanceamento da voltagem = 100 x desvio máximo da média da voltagem Exemplo: voltagem fornecida é 240/3/60Hz:



AB = 243 volts BC = 236 voltsAC = 238 volts

média da voltagem =  $\frac{243+236+238}{3}$  =  $\frac{717}{3}$  = 239 volts

Máximo desvio da média está:

(AB) 243 - 239 = 4 volts

(BC) 239 - 236 = 3 volts

(AC) 239 - 238 = 1 volts

Máximo desvio é 4 volts, logo o máximo desvio da média da voltagem será:

$$\% = \frac{100 \text{ x } 4}{239} = 1,7\%$$
, é um valor aceitável por

estar abaixo do máximo permitido que é 2%.

IMPORTANTE: Se o desbalanceamento de fase da voltagem fornecida for maior que 2%, revise o dimensionamento da fiação, emendas, distribuição, de carga na rede, aperto de conexões e o fornecimento de energia por parte da distribuidora.

#### 12. TAXAS DE VAZÃO NOMINAL E MÍNIMA NO CIR-CUITO DE ÁGUA GELADA

O volume de água a circular no circuito fechado de água gelada deve ser, no mínimo, 3,25 litros por kW. Quanto maior for o volume, maior será a acuracidade dos controles. A tabela, abaixo, mostra as vazões nominais e mínimas recomendadas para esses equipamentos.

TABELA 5 -TAXAS DE VAZÃO

Unidade	Vazão No R407		Vazão I	Mínima
	GPM I/s		GPM	l/s
30GSC085	216,2	13,6	60	3,8

#### APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO NORMAL

#### NOTAS:

- Baseado na temperatura do ar na entrada do condensador de 35°C, temperatura de entrada no evaporador de 12°C e saída a 7°C. Fator de incrustação de 0,00025 ft hr °F/BTU.
- 2. A vazão mínima é baseada em (0,30 m/s) de velocidade no evaporador sem arranjo especial nas chicanas internas.
- 3. O volume mínimo no circuito de água é calculado segundo o seguinte procedimento.

#### TABELA 6 - CIRCUTO DE ÁGUA POR APLICAÇÃO

Aplicação	V	N
Ar condicionado normal	3	3,25
Refrigeração para processo	6	6,5
Operação a baixas temperaturas	6	6,5

Galões = V x capacidade pela norma ARI (T.R) Litros = N x capacidade pela norma ARI (kW)

#### REQUERIMENTO PARA DEFINIR A VAZÃO

As máquinas standard devem ser aplicadas com a vazão nominal definida na tabela acima. Altas ou baixas vazões são possiveis para obter menor ou maior diferencial de temperatura na água gelada. A vazão mínima DEVE SER EXCEDIDA para assegurar um fluxo turbulento no evaporador e garantir uma troca térmica eficiente

#### **▲** PERIGO

Funcionamento com vazão abaixo da mínima pode resultar em congelamento dos tubos causando rompimento junto ao espelho, resultando na inutilização do evaporador.

#### 13. SEQUÊNCIA DE OPERAÇÃO

Enquanto a máquina estiver desligada, os aquecedores do carter estarão atuantes. A partida da máquina irá acontecer após o posicionamento do display para a posição local ou CCN (Carrier Confort Network), conforme esquema abaixo.

1 - Botão Liga/Desliga é acionado



2 - CHILLER aciona a bomba da água, o LED verde da bomba de água acende



3 - A unidade faz verificação das variáveis do processo



4 - LED da unidade ligada acende



5 - Entra o primeiro compressor



Quando a máquina recebe um sinal para refrigerar, começam a entrar os estágios de capacidade até atingir a temperatura ajustada. O primeiro compressor partirá a 1<sup>1/2</sup> a 3 minutos após o sinal para refrigerar. O primeiro circuito a entrar será escolhido via a lógica dos controles, dependendo da maneira que a máquina vai ser configurada no campo. A configuração poderá definir se a máquina irá utilizar os dois circuitos progressivamente de maneira a dividir a carga térmica ou utilizar 100% do primeiro circuito e posteriormente utilizar o outro.

A pressão de descarga será controlada pela entrada e saída de ventiladores de condensação.

6 - Quando o sistema atingir 1700 a 1800 kPa entra o primeiro ventilador



7 - De acordo com a temperatura da água ele ligará ou não o próximo compressor



8 - Se o próximo compressor for do mesmo circuito quando a pressão atingir aproximadamente 2100 kPa o segundo ventilador é acionado



9 - Esta lógica se repetirá de acordo com a necessidade de acionamento dos outros compressores

Se a opção de reajuste da temperatura estiver sendo usada, os controles da máquina procurarão temperatura mais alta possível na saída do evaporador comparando com a progressiva redução na carga térmica da instalação.

Se a opção controle de demanda estiver sendo usada, a máquina poderá temporariamente ser incapaz de manter a temperatura de saída da água ajustada devido a limitação do consumo imposta.

Quando houver uma queda na carga térmica que implica na parada de um dos compressores por circuito, o outro compressor continuará rodando, enquanto a válvula de expansão termostática modulará para a nova condição de carga solicitada. Se uma condição de falha for sinalizada requerendo a parada imediata, o display sinaliza os alarmes.

#### 14. DADOS DE PERFORMANCE

		30GSC	085 R-4	07C 60H	lz i
Temperatura do ar externa	С	30	35	40	45
Temperatura entrada da água	С	10	10	10	10
Temperatura saída da água	С	5	5	5	5
Consumo	KW	98,4	106,8	115,8	125,5
Capacidade	TR	80,4	76,3	72,2	68,1
Vazão água	m3/h	48,6	46,1	43,6	41,1
Temperatura do ar externa	С	30,0	35,0	40,0	45,0
Temperatura entrada da água	С	12,0	12,0	12,0	12,0
Temperatura saída da água	С	7,0	7,0	7,0	7,0
Consumo	KW	100,9	109,5	118,6	128,4
Capacidade	TR	85,5	81,2	76,8	72,4
Vazão água	m3/h	51,7	49,1	46,4	43,8
Temperatura do ar externa	С	30,0	35,0	40,0	45,0
Temperatura entrada da água	С	14,0	14,0	14,0	14,0
Temperatura saída da água	С	9,0	9,0	9,0	9,0
Consumo	KW	103,7	112,4	121,6	131,5
Capacidade	TR	91,0	86,4	81,8	77,2
Vazão água	m3/h	55,0	52,3	49,5	46,7
Temperatura do ar externa	С	30,0	35,0	40,0	45,0
Temperatura entrada da água	С	17,0	17,0	17,0	17,0
Temperatura saída da água	С	12,0	12,0	12,0	12,0
Consumo	KW	108,1	116,9	126,4	136,6
Capacidade	TR	99,4	94,4	89,4	84,3
Vazão água	m3/h	60,2	57,2	54,1	51,1

#### **LEGENDA**


Capacidade de refrigeração em (TR) 1TR=3,517kW

#### NOTAS:

- 1. Todos os dados são baseados em:
- a) Um aumento da temperatura da água no evaporador de 5°C. Quando for necessária uma precisão maior corrija a temperatura de projeto (LCWT), antes de usar as tabelas de performance.
- b) Fator de incrustação de 0,000044 no evaporador.
- c) Refrigerante R407C.
- 2. Quando é usada uma LCWT corrigida, a perda de carga no evaporador também deve ser corrigida para a nova LCWT:
- a) Procure na tabela de performance para obter a LCWT corrigida. Por interpolação localize a capacidade correta (TR) e o consumo de energia do compressor (kW) e consumo de força (kW) para o compressor na sua voltagem selecionada.
- b) Calcule a vazão corrigida no evaporador. = <u>0.239 x capacidade em kW</u> = l/s aumento da temperatura (°C)
- c) Procure na curva de perda de carga do evaporador (página 11) com a vazão corrigida e obtenha a nova perda de carga.

#### b) CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO - BAIXAS TEMPERATURAS

60 Hz			30GSC085 R407C			
Temperatura do ar externo	°C	25	30	35	40	45
Temperatura entrada da água	°C			8		
Temperatura saída da água	°C			3		
Consumo	kW	87,5	95,0	103,1	111,7	120,8
Capacidade	TR	78,3	74,5	70,7	66,8	63,0
Vazão água	m <sup>3</sup> /h	51,7	49,2	46,7	44,1	41,6
Temperatura do ar externo	°C	25	30	35	40	45
Temperatura entrada da água	°C			5		
Temperatura saída da água	°C			0		
Consumo	kW	85,1	92,5	100,3	108,8	117,6
Capacidade	TR	70,0	66,5	63,0	59,5	56,0
Vazão água	m <sup>3</sup> /h	46,4	44,0	41,7	39,4	37,1
Temperatura do ar externo	°C	25	30	35	40	45
Temperatura entrada da água	°C			2		
Temperatura saída da água	°C			-3		
Consumo	kW	82,9	90,0	97,7	105,8	114,4
Capacidade	TR	62,2	59,1	55,9	52,7	49,6
Vazão água	m <sup>3</sup> /h	41,3	39,2	37,1	35,0	32,9
Temperatura do ar externo	°C	25	30	35	40	45
Temperatura entrada da água	°C			-1		
Temperatura saída da água	°C			-6		
Consumo	kW	80,8	87,7	95,2	103,1	-
Capacidade	TR	55,2	52,4	49,5	46,7	-
Vazão água	m <sup>3</sup> /h	36,7	34,9	33,0	31,1	-
Temperatura do ar externo	°С	25	30	35	40	45
Temperatura entrada da água	°C			-4		
Temperatura saída da água	°C			-9		
· · ·	kW	78,9	85,6	92,9	100,5	-
Consumo	I V V					
Consumo Capacidade	TR	48,9	46,3	43,8	41,2	-



#### 15. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO



#### PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO:

Desligue a força da máquina antes de efetuar serviços de manutenção na mesma. O botão liga/desliga do display de controle não desliga a alimentação do circuito de controle. Este deverá ser desconectado pelo técnico no campo.

#### 15.1. DIAGNÓSTICO E CORREÇÃO DE FALHAS

#### VER MANUAL DE CONTROLES E SOLUÇÕES DE **DEFEITOS**

#### 15.2. CIRCUITO FRIGORÍFICO

Teste de vazamento: Todas as máquinas 30GS são fornecidas com carga completa de refrigerante R407C e deve apresentar uma pressão suficiente para efetuar o teste de vazamento. Caso o sistema não esteja apresentando pressão, carregue com R407C até que seja observado uma pressão positiva para ser realizado o teste de vazamento. Após reparos de possíveis vazamentos o sistema deve ser desidratrado.

Carga de refrigerante: Para carga de refrigerante após vácuo, utiliza-se a mesma válvula.

Carga de refrigerante com a máquina desligada e em vácuo: Feche a válvula de serviço, antes de carregar. Verifique a carga recomendada e informada na plaqueta da máquina e prepare um cilindro com a carga previamente ajustada. Abra a válvula de serviço, dê partida na máquina e permita que ela trabalhe alguns minutos em plena carga. Verifique pelo visor de líquido a passagem somente de líquido sem bolhas de vapor.

#### NOTA:

Em alguns locais de clima frio é possível que haja a necessidade de tapar a área da serpentina condensadora para elevar a pressão de condensação.

IMPORTANTE: Quando estiver ajustando a carga de refrigerante, circule água continuamente no evaporador para evitar congelamento. Nunca coloque carga excessiva de refrigerante e jamais carregue refrigerante líquido no lado de baixa pressão do sistema.

#### 15.3. COMPONENTES ELETRÔNICOS

Estas máquinas utilizam controles eletrônicos avançados que normalmente não requerem serviços de manutenção ou reparo. Para detalhes de operação e familiarização ver manual de controles e soluções de defeitos.

- Caixa de controle da máquina: Olhando os compressores de frente, a caixa de controle está no lado esquerdo da máquina. A caixa de controles contém os componentes de força e controle eletrônico (ver firgura abaixo).

As tampas externas tem dobradiça e trinco de fechamento para permitir abrir e acessar o painel.

Os quadros elétricos das unidades 30GS possuem um dispositivo de seccionamento da alimentação de força oportunizando uma manutenção segura para os técnicos de manutenção.



Figura 3 - Meramente ilustrativa

#### 15.4. COMPRESSORES

Caso o compressor líder do circuito parar por algum motivo, o circuito será desligado pelo controle eletrônico. JAMAIS TENTE "BYPASSAR" ESTE COMPRESSOR PARA FORÇAR OUTRO COMPRESSOR DO CIRCUITO A RODAR. Se um compressor sobressalente não estiver disponível imediatamente e a máquina precisar continuar rodando é recomendado que se faça uma transferência de outro compressor do mesmo circuito para a posição do compressor líder.

#### **▲** ATENÇÃO

Certifique-se que a entrada de força do compressor transferido e que ficou vago seja desativada, antes de entrar em operação.

IMPORTANTE: Todas as peças de proteção removidas durante serviços de manutenção ou reparo devem ser reinstaladas antes da nova partida.

#### **▲** ATENÇÃO

Quando for remover seguranças, seja cuidadoso, pois elas podem estar pressurizadas.

#### 15.5. REMOÇÃO DO COMPRESSOR

Remova o compressor pelo lado dos compressores de frente. Todos os compressores podem ser removidos por este lado.




Figura 4

IMPORTANTE: Todas as braçadeiras e parafusos removidos durante serviço nos compressores devem ser reinstalados antes da nova partida.

#### **TORQUES**

Todas as ligações de refrigeração com Flanges, Uniões, Válvulas, Parafusos, devem ser mecanicamente apertadas, conforme indicado abaixo.

- PARAFUSO DA ABRAÇADEIRA DO MOTOR DO VENTILADOR 25 A 30 ft. lbs.
- VÁLVULA DE SERVIÇO DA LINHA DE LÍQUIDO 20 + 2 FT.LBS.
- PRESSOSTATO DE ALTA 120 in-lbs (13,5 N-m)
- PARAFUSOS DOS SUPORTES DOS VENTILADORES 17 + 1 ft.lbs.
- TAMPÃO DAS VÁLVULAS DE SERVIÇO 7 ft.lbs.

#### 15.6. MANUTENÇÃO DO EVAPORADOR

O evaporador da linha 30GS tem fácil acesso pela lateral da unidade.

#### REMOÇÃO DO EVAPORADOR

- 1 Para assegurar que o refrigerante está no condensador, siga o seguinte procedimento:
  - a) Feche as válvulas de serviço da linha de líquido permanecendo os compressores em operação até atingir uma pressão de 10 a 15 psig (68 a 103kPa) na sucção.

#### AVISO

Manter para esta operação a água circulante no evaporador.

#### AVISO

Não feche a válvula da linha de descarga do circuito onde esteja em operação.

- b) Assim que o sistema atingir a pressão do item "a" acima, pressione o botão Liga/Desliga localizado no painel sinóptico da unidade. Maiores detalhes sobre o painel, ver o manual de controles e soluções de defeito.
- c) Após esse procedimento, feche rapidamente as válvulas de serviço da linha de descarga finalizando assim a operação para os dois circuitos.

#### **▲** CUIDADO

Desconecte e identifique todos os componentes elétricos antes de iniciar a trabalhar. Lembre-se que o evaporador é pesado e que ambos os lados: água e refrigerante, podem estar pressurizados.

- 2 Feche as válvulas de serviço, nas linhas de água, e remova a tubulação do evaporador.
- 3 Abra o bujão de respiro no topo do evaporador e abra o dreno na parte baixa do evaporador próximo a saída da água para drenar o mesmo. Ver figura abaixo para a localização destes tampões.




Figura 5 - Localização dos termistores no evaporador

4 -Retire todos os termistores do evaporador, certificando--se de identificar todos assim que eles forem removidos. Os termistores T1 e T2 são imersos diretamente no fluído.

- 5 -Remova o isolamento dos bocais.
- 6 -Remova as linhas de sucção através da desbrasagem das soldas.
- 7 Remova as linhas de líquido através da desbrasagem das soldas.
- 8 Remova os parafusos dos pés do evaporador, deslize o mesmo vagarozamente para a esquerda para liberação das tubulações de refrigerante. Guarde todos os parafusos. Remova o evaporador cuidadosamente.

#### SUBSTITUIÇÃO DO EVAPORADOR

Para substituir o evaporador, siga o caminho inverso descrito acima, use juntas novas, use adesivo para reinstalar o isolamento e reinstale os termistores. Inserir o termistor T1 utilizando a profundidade total. O termistor T2 não deve tocar os tubos internos, mas deve estar próximo o suficiente para proteger contra uma condição de congelamento.

A distância recomendada é 3.2mm do tubo do evaporador. Aperte a porca do termistor com os dedos e somente aperte mais 1 1/4 de volta usando uma chave adequada. Conecte os tubulões de água gelada e certifique-se de purgar o ar antes de nova partida.

#### POSSÍVEIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO EVAPORADOR

Quando for retirar a tampa do evaporador e placa divisória do circuito, os espelhos ficarão expostos mostrando as pontas dos tubos.

#### **▲** ATENÇÃO

Certos tubos no evaporador 10 HB não podem ser removidos. Oito tubos no feixe tubular são presos externamente ao evaporador nas proximidades das defletoras e não podem ser removidos. Estes tubos estão identificados por uma marca de punção no espelho (ver figura abaixo). Se qualquer desses tubos tenham apresentado vazamento, tampone o mesmo usando o procedimento indicado abaixo.




Figura 6 - DESENHO TÍPICO DE UM ESPELHO

#### **TAMPONAMENTO DE TUBOS**

Os tubos que apresentarem vazamento podem ser tamponados até que uma retubagem possa ser feita. O número de tubos tamponados irá determinar o tempo necessário para uma retubagem completa, para evitar a perda de capacidade da máquina.

Caso uma grande quantidade de tubos necessitarem ser tamponados, consulte a fábrica para uma informação mais precisa sobre quantos tubos podem ser tamponados e sobre os efeitos na capacidade. Nossa divisão de serviços fornecerá informações desses tampões em relação a dimensões, fornecedores, etc.




Figura 7 - TÍPICO TAMPÃO DE TUBOS

#### **▲** ATENÇÃO

Use extremo cuidado ao instalar tampões para prevenir danos contra as seções entre os furos do espelho.

#### **RETUBAGEM**

Quando a retubagem for necessária, recomendamos que seja feita por técnicos especializados em refrigeração. Nossas máquinas 30GS usam tubos de diâmetro 5/8 polegada (15.87mm). Para informações sobre torque, porcas, dimensões, etc, consulte nossa divisão de serviços.

## PREPARAÇÃO PARA REMONTAGEM DO EVAPORADOR

Na remontagem deve-se usar juntas novas, de acordo com especificação do material recomendado pela Carrier. As juntas devem ser mergulhadas em óleo de compressor antes da montagem durante um período de 30 minutos.

#### **TORQUE DOS PARAFUSOS**

Utilize os seguintes torques nos parafusos:

5/8"de diâmetro ...... 150 - 170

lb - ft (203 - 230 Nm)

1/2" de diâmetro porcas e parafusos .... 70 - 90

lb - ft (95 - 122 Nm)

#### SEQUÊNCIA DE APERTO DOS PARAFUSOS

A sequência recomendada para aperto dos parafusos é a seguinte: (ver figura 8).




Figura 8 - Sequência dos parafusos

<u>Etapa 1</u> - Aperte moderadamente (sem torque) todos os parafusos na sequência.

<u>Etapa 2</u> - Aperte moderadamente (sem torque) as porcas sextavadas dos estojos centrais. Não é necessário manter sequência.

Etapa 3 - Repita a etapa 1, apertando os parafusos no torque apropriado.

Etapa 4 - Repita a etapa 2, apertando as porcas no torque apropriado.

<u>Etapa 5</u> - Não menos que uma hora mais tarde, reaperte as porcas centrais no torque recomendado.

<u>Etapa 6</u> - Após recarregar o evaporador com refrigerante, faça uma verificação de vazamento com espuma de sabão ou detector de vazamento apropriado.

<u>Etapa 7</u> -Troque o isolamento ou recupere o existente e faça os acabamentos de pintura necessários.

#### 15.7. MANUTENÇÃO DOS CONDENSADORES

#### LIMPEZA DAS SERPENTINAS

As serpentinas devem ser limpas regularmente com aspirador de pó, água limpa, ar comprimido ou escova sem fios de aço.

Máquinas instaladas em ambientes corrosivos devem ter a limpeza da serpentina como item de rotina no plano de manutenção.

#### **▲** ATENÇÃO

Não utilize água ou ar a alta pressão pois poderá danificar as aletas.

#### 15.8. VENTILADORES DOS CONDENSADORES

Cada ventilador é suportado pelo seu respectivo suporte aparafusado na estrutura e possui uma cobertura de segurança. A parte exposta do eixo do motor do ventilador é protegida contra o tempo. Caso o motor do ventilador deva ser removido para serviços ou reposição certifique-se que esta proteção seja reinstalada e que a cobertura de segurança esteja no lugar antes de partir a máquina. Os motores dos ventiladores têm rolamentos com lubrificação permanente.

IMPORTANTE: Verifique o sentido de rotação dos ventiladores. Deve ser no sentido dos ponteiros do relógio olhando de cima da máquina. Caso necessário reverter o sentido, troque a posição de ligação dos fios.

### COMPONENTES DE ALIMENTAÇÃO DE REFRIGERANTE

Cada circuito tem todos os componentes para o controle do fluxo de refrigerante.

#### 15.9. VÁLVULA DE EXPANSÃO TERMOSTÁTICA - TXV

A fim de compreender os princípios de operação da válvula de expansão termostática, uma revisão de seus componentes principais é necessária. Um bulbo sensor é conectado a TXV por um tubo capilar longo que transmite a pressão do bulbo no topo do diafragma da válvula.

O bulbo sensor, o tubo capilar, e o conjunto diafragma são referidos como o elemento termostático. O diafragma é o membro atuante da válvula. Seu movimento é transmitido para o pino e o conjunto do pino por meio de uma ou duas hastes, permitindo que o pino mova-se para dentro e para fora da sede da válvula. A mola do superaquecimento é posicionada sob o pino. Uma válvulas de ajuste externo permite que seja alterado a pressão da mola.

Há três pressões fundamentais que agem no diafragma da válvula que afetam sua operação: a pressão P1 do bulbo, a pressão P2 do equalizador, e a pressão equivalente P3 da mola (veja figura abaixo), a pressão do bulbo é uma função da temperatura da carga termostática, isto é, a substância contida dentro do bulbo que se expande menos ou mais em função da temperatura. Esta pressão age no alto do diafragma da válvula que faz com que a válvula mova-se para uma posição mais aberta. As pressões do equalizador e da mola agem juntas abaixo do diafragma e fazem com que a válvula mova-se para uma posição mais fechada. Durante uma operação normal da válvula, a pressão do bulbo deve se igualar a pressão do equalizador mais a pressão da mola, isto é: P1 =P2 + P3




Figura 9

A pressão equivalente da mola é definida como a força da mola dividida pela area efetiva do diafragma. A area efetiva do diafragma é simplismente a parcela da area total do diafragma na qual é usado efetivamente pelas pressões do bulbo e do equalizador para prover suas respectivas forças de abertura e fechamento. A pressão equivalente da mola é essencialmente constante uma vez que a válvula é ajustada para o superaquecimento desejado. Em conseqüência, a TXV funciona controlando a diferença entre o bulbo e as pressões do equalizador pela pressão da mola. A função do bulbo é detectar a temperatura do vapor refrigerante que sai do evaporador. Quando a temperatura do bulbo aumenta, a pressão do bulbo aumenta fazendo com que o pino se afaste da sede permitindo que mais fluxo de refrigerante flua para o evaporador. A válvula continua neste sentido até que as pressões de equalização aumente suficientemente tais que a soma das pressões do equalizador e da mola se contraponha a pressão do bulbo. Inversamente quando a temperatura do bulbo diminui a pressão do bulbo diminui fazendo que o pino se aproxime da sede fazendo com que menos fluxo de refrigerante flua para o evaporador. A válvula continua neste sentido até que a pressão do equalizador diminua suficientemente tais que a soma do equalizador e da mola se contraponha a pressão do bulbo. Uma mudança na temperatura do refrigerante na saida do evaporador é causada por um dos dois eventos (1) a pressão da mola é alterada por meio do ajuste da válvula, e (2) a carga de calor no evaporador muda. Quando a pressão da mola é aumentada girando-a no sentido horário do ajuste da válvula, o fluxo do refrigerante no evaporador está diminuído. A temperatura do vapor na saida do evaporador aumenta. Quanto a pressão da mola diminui girando-a no sentido anti-horário do ajuste da válvula, o fluxo do refrigerante no evaporador esta aumentando e diminuindo o vapor refrigerante e a temperatura do bulbo.

A pressão da mola determina o superaquecimento que controla a válvula. Aumentando a pressão da mola aumenta-se o superaquecimento, diminuindo a pressão da mola diminui-se o superaquecimento. Um aumento na carga de calor no evaporador faz com que o refrigerante evapore em uma taxa mais rápida. O vapor refrigerante e a temperatura do bulbo aumenta, levando a válvula a moverse no sentido de abertura até que as três pressões estejam equilibradas. Inversamente, uma redução na carga de calor no evaporador fará com que o vapor e a temperatura do bulbo caiam e a válvula a mover-se em um sentido de fechamento até que as três pressões estejam equilibradas. Ao contrário de uma mudança na pressão da mola, uma mudança na carga de calor do evaporador não tem um apreciável efeito no superaquecimento. Isto é devido ao fato que a TXV está projetada para manter uma diferença essencialmente constante entre o bulbo e as pressões de equalização, assim controlando o superaquecimento não obstante a carga de calor.

#### 15.10. INDICADORES DE UMIDADE

Um fluxo completo de líquidos no visor indica uma carga adequada no sistema. Caso apareçam bolhas de vapor, poderá haver presença de não condensáveis ou o sistema estará com carga de gás incompleta. A presença de umidade é medida em PPM (partes por milhão) e está relacionada com a troca da cor do indicador.

Verde - Umidade abaixo de 45 PPM, NORMAL

Amarelo - Umidade acima de 130 PPM. TROCA DE FILTROS SECADORES É NECESSÁRIO.

IMPORTANTE: Para uma correta avaliação de presença de umidade, a máquina deverá estar operando na condição de projeto mínimo 12 horas. Com a máquina operando, o elemento indicador deverá estar em contato com o refrigerante para propiciar uma leitura confiável.

#### 15.11. FILTROS SECADORES

Sempre que os visores de líquido indicarem a presença de umidade, os filtros secadores devem ser substituídos. Ver tabela 8.

Tabela 8

30GS	GS 085	
Filtros Secadores	CKT A	1
Filtros Secadores	CKT B	1

#### 15.12. VÁLVULAS DE SERVIÇO DAS LINHAS DE LÍQUIDO

Estas válvulas, uma por circuito, são localizadas imediatamente na entrada dos filtros secadores.

#### 15.13. TERMISTORES

Todos os termistores são idênticos na sua performance de temperatura versus resistências. As resistências nas várias temperaturas estão listadas no manual de controle e soluções de defeitos serie 30RA e 30GS.

Localização - a localização dos sensores dos termistores são mostrados nas figuras 2, 5 e 11.

- T1 Termistor de saída de água gelada do evaporador localizado no bocal de saída da água. A sonda é imersa diretamente na água. A conexão do termistor é feita através de um acoplamento de 1/4". Ver figuras 2, 5 e 11.
- T2 Termistor de entrada de água gelada no evaporador localizado na carcaça do evaporador próximo da 1ª defletora interna e do feixe tubular interno. As localizações reais são mostradas na figura 2, 5 e 11.
- T10 Termistor de temperatura do ar externo localizados na parte inferior do condensador

#### SUBSTITUIÇÃO DE TERMISTORES

#### **▲** ATENÇÃO

Os sensores são instalados diretamente nos circuitos de água e refrigerante. Alivie todas as pressões de refrigerante ou drene a água antes de removê-los.

O procedimento é o seguinte:

- 1 Retire e inutilize o sensor e acoplamento original.
- 2 Aplique selante de roscas no novo acoplamento e instale no local do original.
- 3 Insira o sensor novo no acoplamento até a profundidade recomendada.

Aperte o sensor com a mao até colocar na posiçao final e complete o aperto final com uma ferramenta apropriada. O aperto será alcançado após 1.1/4" de volta no sensor.



FIGURA 10 - Termistor (Compressor e evaporador)




Figura 11 - Localização dos termistores

#### 15.14. TRANSDUTORES DE PRESSÃO

São usados dois tipos de transdutores de pressão nas máquinas 30GS, um transdutor de baixa pressão e outro de alta pressão. O transdutor de baixa pressão é identificado por um ponto branco no corpo do mesmo e o de alta por um ponto vermelho. Ver figura 12. Ambos estão localizados nos tubos de sucção e descarga respectivamente.

Cada transdutor é alimentado com 5 vdc gerado pela placa NRCP do circuito.




Figura 12

#### 15.15. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

Os grupos resfriadores de líquido possuem vários dispositivos de segurança e proteção lógica garantidas pelo controlador eletrônico. A seguir apresentamos uma descrição simplificada das principais seguranças. Para informações completas ver manual de controles e soluções de defeitos.

#### 15.16. PROTEÇÃO DOS COMPRESSORES

Para 30GS 085 os compressores modelo SCROLL das unidades 30GS estão protegidos através dos seguintes dispositivos basicos:

- Chave Seccionadora Fusível (dimensionada para atender a cada circuito). Este dispositivo faz a proteção da unidade contra curto-circuito, através do uso de fusíveis tipo NH que são dimensionados para a carga dos compressores do circuito de refrigeração e também oferecem a possibilidade do seccionamento da alimentação elétrica em um determinado circuito a fim de facilitar a manutenção do mesmo evitando o desligamento total da unidade.
- Módulo Eletrônico de Proteção. Este dispositivo realiza a proteção individual de cada compressor. Este módulo protege o compressor contra superaquecimento e falta de fase impossibilitando assim maiores desgastes no equipamento em situações críticas de funcionamento.
- Chave Seccionadora Fusível (dimensionada para atender a cada compressor). Este dispositivo faz a proteção do compressor contra curto-circuito, através do uso de fusíveis tipo NH que são dimensionados para a carga de cada compressor do circuito de refrigeração e também oferece a possibilidade do seccionamento da alimentação elétrica em um determinado compressor a fim de facilitar a manutenção do mesmo evitando o desligamento total da unidade.

Os compressores também são protegidos pelo controle que através do monitoramento dos sinais de temperatura e pressão recebidos dos termistores e transdutores respectivamente, fazendo assim a verificação dos mesmos que ocorra uma operação normal e eficiente. Outra proteção colocada para cada circuito que indiretamente também protege os compressores são ospressostatos que são monitorados continuamente pelo controlador Pro Dialog.

#### 15.17. AQUECEDORES DE CARTER

Cada compressor tem seu aquecedor de carter que tem 130W de potência, para proteger contra a absorção de refrigerante pelo óleo lubrificante quando o compressor estiver parado. Os aquecedores recebem alimentação elétrica independente da alimentação principal da máquina. Isto vai assegurar que a proteção esteja sempre atuante mesmo quando os disjuntores gerais da máquina estiverem desligados.

IMPORTANTE: Nunca abra qualquer chave ou contato que desenergize os aquecedores de carter, a menos que a unidade esteja sofrendo algum tipo de manutenção ou seja desligado por um período prolongado. Após um período prolongado de parada ou serviço de manutenção, energize os aquecedores de carter, 24 horas antes de dar nova partida na máquina.

#### 15.18. BAIXA TEMPERATURA DA ÁGUA

O microprocessador é programado para desarmar, a máquina caso a temperatura de saída seja menor que 1,7°C. Quando a temperatura da água subir 3.3°C acima da temperatura de ajuste na saída da água gelada, o dispositivo de segurança rearma automaticamente e volta dar condições para o equipamento funcionar normalmente.

## 15.19. PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE VAZÃO DE ÁGUA

O microprocessador é dotado de uma lógica interna que protege o evaporador contra falta de vazão de água. Os sensores de entrada e saída da água são os encarregados de verificar as condições de falta de vazão.

Quando não existir fluxo de água e os compressores partem, a temperatura da água de saída do evaporador não sofre qualquer variação. Entretanto, a temperatura de entrada da água diminui rapidamente a medida que o refrigerante inunda o evaporador através da passagem pela válvula de expansão. O sensor da temperatura de entrada da água, sente esta queda na temperatura e, quando chega a 1,7°C abaixo da temperatura de saída por mais de um minuto a máquina para e fica impossibilitada para nova partida até que o problema seja resolvido.

#### 15.20. PERDA DA CARGA DE REFRIGERANTE

Uma transdutor de pressão, é conectado no lado de alta de cada circuito para proteger contra a perda total do refrigerante.

#### 15.21. DISPOSITIVOS DE ALIVIO DE PRESSÃO

Plug fusíveis são utilizados em cada circuito para proteção contra danos por pressões excessivas.

#### 15.22. PROTEÇÃO DO LADO DE ALTA PRESSÃO

Um plug fusível é colocado entre o condensador e o filtro secador, por circuito de refrigerante. O plug é projetado para aliviar a pressão quando a temperatura chegar a 99°C.

#### 15.23. PROTEÇÃO DO LADO DE BAIXA PRESSÃO

Um plug fusível é colocado na linha de sucção, por circuito de refrigerante. O plug é projetado para aliviar a pressão quando a temperatura chegar a 77°C.

#### 15.24. OUTROS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

Existem muitos outros dispositivos de segurança que são fornecidos pelo controlador mícroprocessado. Para maiores detalhes ver manual de controle e soluções de defeitos.

#### 16. TABELA 10 - CONVERSÃO DE UNIDADES

METHICA   X =   X =   X =   TÉCNICA   AMERICANA   INTERNACIONAL	Luézaiai				OLOTTALA
TÉCNICA         AMERICANA         INTERNACIONAL           ÁREA:         cm²         100         mm²           cm²         0.1550         in²         645.2         mm²           m²         1.0         m²         1.0         m²           m²         10.76         ft²         0.09290         m²           COMPRIMENTO:           μm         1.0         μm	MÉTRICA	V	UNIDADE	V	SISTEMA
cm²         0.1550         in²         645.2         mm²²           m²         10.76         ft²         0.09290         m²           COMPRIMENTO:           μm         1.0         μm           μm         39.37         micro-inch         0.02554         μm           mm         1.0         mm           mm         0.03937         in         25.4         mm           mm         0.03281         ft         304.8         mm           m         1.0         m         m           m         3.281         ft         0.3048         m           m         1.094         yd         0.9144         m           MASSA:         3         1.0         g           g         0.03527         oz         28.35         g           kg         2.205         lb         0.04536         kg           tonne, Mg         1.102         U.S. ton         0.9972         tonne, Mg           tonne, Mg         1.163         W           kcal/h         kcal/h         0.7355         kW           HP metric         0.9863         HP(550 ft-lb)         0.7457         kW <td>TÉCNICA</td> <td>^ =</td> <td>AMERICANA</td> <td></td> <td>NTERNACIONAL</td>	TÉCNICA	^ =	AMERICANA		NTERNACIONAL
cm²         0.1550         in²         645.2         mm²²           m²         10.76         ft²         0.09290         m²           COMPRIMENTO:           μm         1.0         μm           μm         39.37         micro-inch         0.02554         μm           mm         1.0         mm           mm         0.03937         in         25.4         mm           mm         0.003281         ft         304.8         mm           m         1.0         m         m           m         1.0         m         m           m         3.281         ft         0.3048         m           m         1.094         yd         0.9144         m           MASSA:         g         1.0         g         g           kg         2.205         lb         0.04536         kg           tonne, Mg         1.0         kg         kg           tonne, Mg         1.0         tonne, Mg           tonne, Mg         1.0         tonne, Mg           tonne, Mg         0.7355         kW           HP metric         0.9863         HP(550 ft-lb)         <	ÁREA:				
m²         1.0         m²           m²         1.0         m²           COMPRIMENTO:           μm         39.37         micro-inch         0.02554         μm           mm         1.0         mm           mm         0.03937         in         25.4         mm           mm         0.003281         ft         304.8         mm           m         0.003281         ft         0.3048         mm           m         1.0         m         m           m         3.281         ft         0.3048         m           m         1.094         yd         0.9144         m           MASSA:           g         0.03527         oz         28.35         g           kg         1.0         kg         kg           kg         2.205         lb         0.04536         kg           tonne, Mg         1.102         U.S. ton         0.9072         tonne, Mg           POTÊNCIA:           kcal/h         3.968         Btu/h         0.2931         W           Mcal/h         0.3307         Ton. refr.         3.5	cm <sup>2</sup>			100	mm²
m²         10.76         ft²         0.09290         m²           COMPRIMENTO:           μm         39.37         micro-inch         0.02554         μm           mm         1.0         mm           mm         0.03937         in         25.4         mm           mm         0.003281         ft         304.8         mm           m         0.003281         ft         0.304.8         mm           m         1.0         m         m           m         1.094         yd         0.9144         m           MASSA:           g         0.03527         oz         28.35         g           kg         1.0         kg         kg           kg         2.205         lb         0.04536         kg           tonne, Mg         1.0         tonne, Mg         tonne, Mg           POTÊNCIA:           kcal/h         3.968         Btu/h         0.2931         W           HP metric         0.9863         HP(550 ft-lb)/S         0.7457         kW           Mcal/h         0.3307         Ton. refr.         3.517         kW <td< td=""><td></td><td>0.1550</td><td>in²</td><td></td><td></td></td<>		0.1550	in²		
COMPRIMENTO:           μm         39.37         micro-inch         0.02554         μm           mm         1.0         mm           mm         1.0         mm           mm         0.03937         in         25.4         mm           mm         0.003281         ft         304.8         mm           m         1.0         m         m           m         1.0         m         m           m         3.281         ft         0.3048         m           m         1.094         yd         0.9144         m           MASSA:         S         3.10         g         g         1.0         g           g         0.03527         oz         28.35         g         g         lookag         kg         lookag         kg         lookag         kg         lookag         kg         lookag         kg         lookag         lookag<	<b>!</b>				
μm         39.37         micro-inch         0.02554         μm           mm         1.0         mm           mm         1.0         mm           mm         0.03937         in         25.4         mm           mm         0.003281         ft         304.8         mm           m         1.0         m         m           m         1.0         m         m           m         3.281         ft         0.3048         m           m         1.094         yd         0.9144         m           MASSA:           g         0.03527         oz         28.35         g           kg         1.0         kg           kg         2.205         lb         0.04536         kg           tonne, Mg         1.0         tonne, Mg           tonne, Mg         1.0         tonne, Mg           tonne, Mg         1.0         tonne, Mg           Wcal/h         3.968         Btu/h         0.2931         W           Mcal/h         0.9863         HP(550 ft-lb)/S         0.7457         kW           PRESSÃO:         mm w.g.4°C         9.806         Pa	m²	10.76	ft²	0.09290	m²
μm         39.37         micro-inch         0.02554         μm           mm         1.0         mm           mm         0.03937         in         25.4         mm           mm         0.003281         ft         304.8         mm           m         1.0         m         m         1.0         m           m         3.281         ft         0.3048         m         m           m         1.094         yd         0.9144         m           MASSA:              g         1.0         g         g         1.0         kg           kg         2.205         lb         0.04536         kg         kg         kg           tonne, Mg         1.102         U.S. ton         0.9072         tonne, Mg         tonne, Mg           tonne, Mg         1.163         W         W         W         W         W           POTÊNCIA:         kcal/h         3.968         Btu/h         0.2931         W         W         W         W         W         W         W         W         W         W         W         W         M         L         1.163         kW         W	COMPRIME	NTO:			
μm         39.37         micro-inch         0.02554         μm           mm         1.0         mm           mm         0.03937         in         25.4         mm           mm         0.003281         ft         304.8         mm           m         1.0         m         m           m         1.0         m         m           m         1.094         yd         0.9144         m           MASSA:         g         1.0         g         g           g         0.03527         oz         28.35         g         kg           kg         2.205         lb         0.04536         kg         kg           tonne, Mg         1.0         tonne, Mg         tonne, Mg         1.0         tonne, Mg           tonne, Mg         1.102         U.S. ton         0.9072         tonne, Mg           POTÊNCIA:         kcal/h         3.968         Btu/h         0.2931         W           HP metric         0.9863         HP(550 ft-lb)         0.7457         kW           Mcal/h         1.163         kW           Mcal/h         0.3307         Ton. refr.         3.517         kW	μm			1.0	μ <b>m</b>
mm         1.0         mm           mm         0.03937         in         25.4         mm           mm         0.003281         ft         304.8         mm           m         1.0         m         m         1.0         m           m         3.281         ft         0.3048         m         m           MASSA:         MASSA:              Include the second of	i '	39.37	micro-inch	0.02554	
mm         0.003281         ft         304.8         mm           m         3.281         ft         0.3048         m           m         1.094         yd         0.9144         m           MASSA:         MASSA:           g         0.03527         oz         28.35         g           kg         1.0         kg           kg         2.205         lb         0.04536         kg           tonne, Mg         1.102         U.S. ton         0.9072         tonne, Mg           tonne, Mg         1.163         W         w           kcal/h         3.968         Btu/h         0.2931         W           HP metric         0.9863         HP(550 (ft-lb))         0.7355         kW           Mcal/h         1.163         kW           Mcal/h         1.163         kW           Mcal/h         0.3307         Ton. refr.         3.517         kW           PRESSÃO:         9.806         Pa           mm Hg0°C         0.03937         inHg.039.2°F         249.1         Pa           mm Hg0°C         0.03937         inHg.039.2°F         3.386         kPa           kgf/cm²	l '			1.0	,
m         3.281         ft         0.3048         m           m         1.094         yd         0.9144         m           MASSA:                1.094         yd         0.9144         m           MASSA:                1.094                1.00         g                2.835                9                1.0                489                1.0                489                1.0                489                1.0                489                1.0                489                1.0                489                1.0                489                1.0                489                489                1.163                W                489                489                1.163                W                489                489                489                489                489                489	mm	0.03937	in	25.4	mm
m         3.281         ft         0.3048         m           m         1.094         yd         0.9144         m           MASSA:	mm	0.003281	ft	304.8	mm
m         1.094         yd         0.9144         m           MASSA:         g         1.0         g           g         0.03527         oz         28.35         g           kg         1.0         kg           kg         2.205         lb         0.04536         kg           tonne, Mg         1.0         tonne, Mg           tonne, Mg         0.9072         tonne, Mg           tonne, Mg         0.9072         tonne, Mg           W         0.7355         kW           HP metric         0.9863         HP(550 ft-lb) S         0.7457         kW           Mcal/h         0.3307         Ton. refr.         3.517         kW           PRESSÃO:         mm w.g.4°C         9.806         Pa           mm Hg0°C         0.03937         inHg.2039.2°F         249.1         Pa           mm Hg0°C         0.03937         inHg.2039.2°F <t< td=""><td>m</td><td></td><td></td><td>1.0</td><td>m</td></t<>	m			1.0	m
MASSA:       g       1.0       g         g       0.03527       oz       28.35       g         kg       1.0       kg         kg       2.205       lb       0.04536       kg         tonne, Mg       1.0       tonne, Mg         tonne, Mg       0.9072       tonne, Mg         W       0.2931       W         HP metric       0.7355       kW         HP metric       0.9863       HP(550 ti-lb) S       0.7457       kW         Mcal/h       1.163       kW         Mcal/h       1.163       kW         Mcal/h       1.163       kW         PRESSÃO:       9.806       Pa         mm w.g.4°C       9.806       Pa         mm Hg0°C       0.0393	m	3.281	ft	0.3048	m
g 0.03527 oz 28.35 g 1.0 kg kg 2.205 lb 0.04536 kg tonne, Mg 1.00 tonne, Mg tonne, Mg 1.102 U.S. ton (2000lb)  POTÊNCIA:  kcal/h 3.968 Btu/h 0.2931 W HP metric 0.9863 HP(550 ft-lb) S 0.7457 kW  Mcal/h 0.3307 Ton. refr. 3.517 kW  PRESSÃO:  mm w.g.4°C 9.806 Pa mm w.g.4°C 0.03937 inH <sub>2</sub> O39.2°F 249.1 Pa mm Hg0°C mm Hg0°C 0.03937 inHg 32°F 3.386 kPa kgf/cm² 14.22 psi 6.895 kPa	m	1.094	yd	0.9144	m
g         0.03527         oz         28.35         g           kg         1.0         kg           tonne, Mg         1.0         tonne, Mg           tonne, Mg         1.102         U.S. ton (2000lb)           POTÊNCIA:           kcal/h         3.968         Btu/h         0.2931         W           HP metric         0.7355         kW           HP metric         0.9863         HP(550 (ft-lb))         0.7457         kW           Mcal/h         1.163         kW           Mcal/h         0.3307         Ton. refr.         3.517         kW           PRESSÃO:           mm w.g.4°C         9.806         Pa           mm Hg0°C         0.03937         inH <sub>2</sub> 039.2°F         249.1         Pa           mm Hg0°C         0.03937         inHg 32°F         3.386         kPa           kgf/cm²         98.7         kPa           kgf/cm²         14.22         psi         6.895         kPa	MASSA:				
g         0.03527         oz         28.35         g           kg         1.0         kg           tonne, Mg         2.205         lb         0.04536         kg           tonne, Mg         1.102         U.S. ton (2000lb)         0.9072         tonne, Mg           POTÊNCIA:           kcal/h         3.968         Btu/h         0.2931         W           HP metric         0.7355         kW           HP metric         0.9863         HP(550 (ft-lb))         0.7457         kW           Mcal/h         0.3307         Ton. refr.         3.517         kW           PRESSÃO:           mm w.g.4°C         9.806         Pa           mm Hg0°C         0.03937         inH <sub>2</sub> 039.2°F         249.1         Pa           mm Hg0°C         0.03937         inHg 32°F         3.386         kPa           kgf/cm²         14.22         psi         6.895         kPa	α			1.0	a
kg         LO         kg           kg         2.205         lb         0.04536         kg           tonne, Mg         1.0         tonne, Mg           tonne, Mg         1.102         U.S. ton (2000lb)         0.9072         tonne, Mg           POTÊNCIA:           kcal/h         3.968         Btu/h         0.2931         W           HP metric         0.7355         kW           HP metric         0.9863         HP(550 ti-lb)/S         0.7457         kW           Mcal/h         1.163         kW           Mcal/h         0.3307         Ton. refr.         3.517         kW           PRESSÃO:           mm w.g.4°C         9.806         Pa           mm Hg0°C         0.03937         inH <sub>2</sub> 039.2°F         249.1         Pa           mm Hg0°C         0.03937         inHg 32°F         3.386         kPa           kgf/cm²         14.22         psi         6.895         kPa		0.03527	OZ		=
kg         2.205         lb         0.04536         kg           tonne, Mg         1.0         tonne, Mg           tonne, Mg         1.102         U.S. ton (2000lb)         0.9072         tonne, Mg           POTÊNCIA:           kcal/h         1.163         W           kcal/h         3.968         Btu/h         0.2931         W           HP metric         0.7355         kW           HP metric         0.9863         HP(550 mt-lb) (S)         0.7457         kW           Mcal/h         1.163         kW           Mcal/h         1.163         kW           Mcal/h         1.163         kW           PRESSÃO:           mm w.g.4°C         9.806         Pa           mm Hg0°C         0.03937         inH <sub>2</sub> 039.2°F         249.1         Pa           mm Hg0°C         0.03937         inHg 32°F         3.386         kPa           kgf/cm²         14.22         psi         6.895         kPa		,			_
tonne, Mg 0.9072 tonne, Mg 0.9072 tonne, Mg 0.9072 tonne, Mg tonne, Mg tonne, Mg 0.9072 tonne, Mg tonne, Mg tonne, Mg 0.9072 tonne, Mg tonne, Mg tonne, Mg tonne, Mg 0.9072 tonne, Mg to	_	2.205	lb		-
tonne, Mg 1.102 U.S. ton (2000lb)  POTÊNCIA:  kcal/h 3.968 Btu/h 0.2931 W HP metric 0.9863 HP(550 ft-lb) 0.7457 kW  Mcal/h 0.3307 Ton. refr. 3.517 kW  PRESSÃO:  mm w.g.4°C 9.806 Pa mm w.g.4°C 0.03937 inH₂039.2°F 249.1 Pa mm Hg0°C 0.03937 inH₂039.2°F 249.1 Pa 0.1333 kPa kgf/cm² 14.22 psi 6.895 kPa				1.0	
POTÊNCIA:		1.102	U.S. ton	0.9072	_
kcal/h       3.968       Btu/h       0.2931       W         HP metric       0.7355       kW         HP metric       0.9863       HP(550 ft-lb)/S)       0.7457       kW         Mcal/h       1.163       kW         Mcal/h       1.163       kW         PRESSÃO:       Pa       3.517       kW         PRESSÃO:       9.806       Pa         mm w.g.4°C       9.806       Pa         mm Hg0°C       0.1333       kPa         mm Hg0°C       0.03937       inHg 32°F       3.386       kPa         kgf/cm²       98.7       kPa         kgf/cm²       14.22       psi       6.895       kPa			(2000lb)		
kcal/h         3.968         Btu/h         0.2931         W           HP metric         0.9863         HP(550 (ft-lb)/S)         0.7457         kW           Mcal/h         1.163         kW           Mcal/h         0.3307         Ton. refr.         3.517         kW           PRESSÃO:           mm w.g.4°C         9.806         Pa           mm w.g.4°C         9.806         Pa           mm Hg0°C         0.03937         inH <sub>2</sub> 039.2°F         249.1         Pa           mm Hg0°C         0.03937         inHg 32°F         3.386         kPa           kgf/cm²         98.7         kPa           kgf/cm²         14.22         psi         6.895         kPa	POTÊNCIA:				
HP metric         0.9863         HP(550 ft-lb)/S         0.7457         kW           Mcal/h         1.163         kW           Mcal/h         0.3307         Ton. refr.         3.517         kW           PRESSÃO:           mm w.g.4°C         9.806         Pa           mm w.g.4°C         9.806         Pa           mm Hg0°C         0.1333         kPa           mm Hg0°C         0.03937         inHg 32°F         3.386         kPa           kgf/cm²         98.7         kPa           kgf/cm²         14.22         psi         6.895         kPa	kcal/h			1.163	W
HP metric         0.9863         HP(550 ft-lb S)         0.7457         kW           Mcal/h         1.163         kW           Mcal/h         0.3307         Ton. refr.         3.517         kW           PRESSÃO:           mm w.g.4°C         9.806         Pa           mm w.g.4°C         0.03937         inH₂039.2°F         249.1         Pa           mm Hg0°C         0.1333         kPa           mm Hg0°C         0.03937         inHg 32°F         3.386         kPa           kgf/cm²         98.7         kPa           kgf/cm²         14.22         psi         6.895         kPa	kcal/h	3.968	Btu/h	0.2931	W
Mcal/h         1.163         kW           Mcal/h         0.3307         Ton. refr.         3.517         kW           PRESSÃO:           mm w.g.4°C         9.806         Pa           mm w.g.4°C         0.03937         inH₂039.2°F         249.1         Pa           mm Hg0°C         0.1333         kPa           mm Hg0°C         0.03937         inHg 32°F         3.386         kPa           kgf/cm²         98.7         kPa           kgf/cm²         14.22         psi         6.895         kPa	HP metric			0.7355	kW
Mcal/h         1.163         kW           Mcal/h         0.3307         Ton. refr.         3.517         kW           PRESSÃO:           mm w.g.4°C         9.806         Pa           mm w.g.4°C         0.03937         inH₂039.2°F         249.1         Pa           mm Hg0°C         0.1333         kPa           mm Hg0°C         0.03937         inHg 32°F         3.386         kPa           kgf/cm²         98.7         kPa           kgf/cm²         14.22         psi         6.895         kPa	HP metric	0.9863	HP(550 ft-lb)	0.7457	kW
Mcal/h         0.3307         Ton. refr.         3.517         kW           PRESSÃO:           mm w.g.4°C         9.806         Pa           mm w.g.4°C         0.03937         inH₂039.2°F         249.1         Pa           mm Hg0°C         0.1333         kPa           mm Hg0°C         0.03937         inHg 32°F         3.386         kPa           kgf/cm²         98.7         kPa           kgf/cm²         14.22         psi         6.895         kPa	Maal/b		3	1 160	14/1/1
PRESSÃO:  mm w.g.4°C 9.806 Pa  mm w.g.4°C 0.03937 inH <sub>2</sub> O39.2°F 249.1 Pa  mm Hg0°C 0.1333 kPa  mm Hg0°C 0.03937 inHg 32°F 3.386 kPa  kgf/cm² 98.7 kPa  kgf/cm² 14.22 psi 6.895 kPa		0.3307	Top refr		
mm w.g.4°C       9.806       Pa         mm w.g.4°C       0.03937       inH2039.2°F       249.1       Pa         mm Hg0°C       0.1333       kPa         mm Hg0°C       0.03937       inHg 32°F       3.386       kPa         kgf/cm²       98.7       kPa         kgf/cm²       14.22       psi       6.895       kPa		0.5507	1011. 1611.	3.317	LVV.
mm w.g.4°C       0.03937       inH₂039.2°F       249.1       Pa         mm Hg0°C       0.1333       kPa         mm Hg0°C       0.03937       inHg 32°F       3.386       kPa         kgf/cm²       98.7       kPa         kgf/cm²       14.22       psi       6.895       kPa	FRESSAU:				_
mm Hg0°C       0.1333       kPa         mm Hg0°C       0.03937       inHg 32°F       3.386       kPa         kgf/cm²       98.7       kPa         kgf/cm²       14.22       psi       6.895       kPa	_				
mm Hg0°C 0.03937 inHg 32°F 3.386 kPa kgf/cm² 98.7 kPa kgf/cm² 14.22 psi 6.895 kPa	_	0.03937	inH₂O39.2°F		
kgf/cm <sup>2</sup> 98.7 kPa kgf/cm <sup>2</sup> 14.22 psi 6.895 kPa	_				
kgf/cm <sup>2</sup> 14.22 psi 6.895 kPa	_	0.03937	inHg 32°F		
·	_				
mH <sub>2</sub> O 3.281 ft H <sub>2</sub> O 2.989 kPa	_				
1	mH <sub>2</sub> O	3.281	ft H₂O	2.989	kPa _

MÉTRICA		UNIDADE		SISTEMA
	X =		X =	
TÉCNICA		AMERICANA		NTERNACIONA
INTERVALO	DE TEMPER	RATURA:		
°C			1.0	K
°C	1.8	۰F	0.5556	% C
VELOCIDAD	)E:			
m/s			1.0	m/s
m/s	3.281	ft/s	0.3048	m/s
m/s	196.9	ft/min	0.00508	m/s
VOLUME:				
mm³			1.0x10 <sup>-6</sup>	L
mm³	6.102x10-5	in <sup>3</sup>	0.01639	L
L			1.0	L
L	0.03531	ft³	28.32	L
<b>m</b> ³			1.0	m³
m³	1.308	yd³	0.7646	m³
L	0.2642	U.S.gal	3.785	L
L	y 2.113	U.S.pint	0.4732	<sub>.</sub> L
mL, cm³			1.0	Ļ
mL, cm³	0.03381	U.S.oz	29.57	mL
VAZÃO:				
m³/h			0.2778	L/s
m³/h	0.5886	ft³/min	0.4719	L/s
m³/h	4.403	U.S.gal/min	0.06309	L/s
L/h			2778x10 <sup>-4</sup>	L/s
L/h	4.403x10 <sup>-3</sup>	U.S.gal/min	0.06309	L/s
(m³/h)/	1.780	cfm/ton	0.1342	L/s/kW
(1000kcal/h)				
TEMPÈRATU	RA:*			
°C 📐			°C + 273.15	K
°C	(°Cx1.8) + 32	۰F	(°F-32)/1.8	°C
DE CÁLCUI EXEMPLO:	LO.	E TEMPERATI S °F EQUIVALI = 77°F		SE O FATOR

#### **ANOTAÇÕES**



A critério da fábrica, e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características daqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Telefones para Contato:

**4003.9666** - Capitais e Regiões Metropolitanas **0800.886.9666** - Demais Cidades

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001